

Setting up your Ezybox Hotshoe



1. Remove items from the packaging. You should have:
 - Ezybox Hotshoe
 - adaptor ring
 - Hotshoe flash bracket
 - White diffuser fabric
2. Take hold of the Ezybox Hotshoe and open it out like a book as far as it will go without forcing it. Then rotate the Ezybox so that the longer edge is facing you.
3. Hold the middle area of the two steel rims on the longer edge and pull them away from each other.
4. The Ezybox opening should pop out into a square shape.
5. Open out the white fabric diffuser and attach it to the inside edge of the Ezybox opening using the velcro strips.
6. Take hold of the adaptor ring and the hotshoe flash bracket. Using the thumb screw on the bracket attach it to the raised screw thread on the adaptor ring. Ensure the bracket is perpendicular to the circular adaptor ring before you fully tighten the thumb screw.
7. Hold the Ezybox hotshoe in one hand and the adaptor ring/bracket in the other. Slide the outer edge of the adaptor ring underneath one of the four steel rims at the top of the Ezybox.
8. Whilst holding the adaptor ring/bracket in place under the first steel rim, pull the three other rims over the outer edge of the adaptor ring.
9. The adaptor ring is now attached to the top of the Ezybox Hotshoe. Rotate the Ezybox on the ring to square it up.
10. Attach the bracket to your chosen support system using the thumbscrew.
11. The position of the Hotshoe flash mount can be adjusted back and forth by using the circular locking screw.
12. The height of the EzyBox Hotshoe can be adjusted up and down by using the Circular locking screw.
13. Attach your chosen hotshoe flash gun to the bracket and adjust its position to your liking using the two circular locking screws.
14. Your Ezybox Hotshoe is ready to use.

Breaking Down your Ezybox Hotshoe.

15. Remove your hotshoe flash gun from the bracket.
16. Remove the bracket from your support system.
17. Remove the adaptor ring/bracket from the Ezybox by carefully pulling the steel rims at the top of the Ezybox away and sliding out the circular adaptor ring.
18. Dismantle the bracket and adaptor ring down into two pieces if required.
19. Remove the white diffuser fabric from the inner edge of the Ezybox.
20. Hold the opposite corners/edges of the larger open end of the Ezybox and push them together, making them fold flat.
21. Then hold either side of the Ezybox with the longer edge facing you and close it like a book.
22. Store the individual items as you require.



The adaptor ring/bracket for the Ezybox Hotshoe can also be attached to the larger adaptor ring used on Lastolite's Ezybox softbox range. This will allow you to use the larger 45cm x 45cm and 60cm x 60cm softboxes with hotshoe flash guns as well. **NOT recommended for use with the 90cm x 90cm softbox.**

Setting up your Ezybox Hotshoe



Montaje de Ezybox Hotshoe

- Retirar los componentes del embalaje. El volumen suministrado debe incluir los siguientes componentes:
 - Ezybox Hotshoe
 - Adaptador
 - Soporte para flash Hotshoe
 - Paño difusor blanco
- Sujetar el Ezybox Hotshoe y abrirlo lo máximo posible como si fuera un libro sin utilizar fuerza. Luego girar la Ezybox de forma que el canto más largo esté dirigido hacia usted.
- Sujetar el área central de ambos aros de acero por el canto más largo y estirar en la dirección contraria.
- Ahora la Ezybox debe abrirse formando un cuadrado.
- Abrir el paño difusor blanco y fijarlo al borde interior de la abertura de la Ezybox con ambas cintas de velcro.
- Sujetar el adaptador y el soporte de flash Hotshoe. Fijar el soporte con el tornillo de mariposa en la rosca de tornillo saliente del adaptador. Antes de atornillar el tornillo mariposa, observar que el soporte forme un ángulo recto con respecto al anillo adaptador.
- Sostener el Ezybox Hotshoe en una mano y el adaptador / soporte en la otra. Encajar el canto externo del adaptador debajo de uno de los cuatro aros de acero en la parte de arriba de la Ezybox.
- Sujetar el adaptador / soporte debajo del primer aro de acero y pasar los otros tres aros por encima del canto externo del adaptador.
- Ahora el adaptador está fijado arriba en el Ezybox Hotshoe. Girar la Ezybox sobre el adaptador para hacerla formar un cuadrado.
- Sujetar el soporte con el tornillo de mariposa en el sistema de soporte para ello previsto.
- La posición del soporte de flash Hotshoe se puede regular hacia delante o atrás con el tornillo de bloqueo redondo.
- La altura del Ezybox Hotshoe se puede regular hacia arriba o abajo con el tornillo de bloqueo redondo.
- Montar el flash Hotshoe previsto en el soporte y fijar su posición con los dos tornillos de bloqueo redondos según sea necesario.
- Ahora el Ezybox Hotshoe está listo para ser utilizado.

Desmontaje del Ezybox Hotshoe

- Destornillar el flash Hotshoe del soporte.
- Retirar el soporte del sistema de soporte.
- Desprender el adaptador / soporte tirando con cuidado de los aros de acero arriba de la Ezybox y retirarlo del mismo.
- En caso necesario desmontar el soporte y el adaptador separando los dos componentes.
- Retirar el paño difusor blanco del canto interno de la Ezybox.
- Sujetar y juntar las esquinas / cantos opuestos de la abertura más grande de la Ezybox para que queden colocados de forma plana.
- Luego sostener ambos lados de la Ezybox de manera que el extremo más largo quede hacia usted y cerrarla como si fuera un libro.
- Guardar los componentes individuales según sea necesario.

El adaptador / soporte para el Ezybox Hotshoe también se puede fijar al adaptador más grande que se utiliza con la serie de ventanas de luz Ezybox Softbox de Lastolite. De esa forma también las ventanas de luz plegables más grandes de 45 cm x 45 cm y 60 cm x 60 cm se pueden combinar con los flashes Hotshoe. NO recomendado para la aplicación con la ventana de luz de 90 cm x 90 cm.



Montieren des Ezybox Hotshoe

- Die Komponenten aus der Verpackung nehmen. Folgende Komponenten müssen im Lieferumfang enthalten sein:
 - Ezybox Hotshoe
 - Adapterring
 - Hotshoe Blitzhalterung
 - Weißes Diffusortuch
- Den Ezybox Hotshoe festhalten und ohne Kraftanwendung wie ein Buch so weit wie möglich öffnen. Den Ezybox dann drehen, so dass die längere Kante zu Ihnen weist.
- Den mittleren Bereich der beiden Stahleinfassungen an der längeren Kante festhalten und in entgegengesetzte Richtung ziehen.
- Die Öffnung des Ezybox muss jetzt zu einem Quadrat aufspringen.
- Das weiße Diffusortuch öffnen und mit den beiden Klettbändern an der Innenkante der Ezybox-Öffnung befestigen.
- Den Adapterring und die Hotshoe Blitzhalterung festhalten. Die Halterung mit der Flügelschraube am erhabenen Schraubengewinde des Adapterrings befestigen. Sicherstellen, dass die Halterung einen rechten Winkel zu dem runden Adapterring bildet, bevor die Flügelschraube festgezogen wird.
- Den Ezybox Hotshoe in der einen Hand und den Adapterring/die Halterung in der anderen Hand halten. Die Außenkante des Adapterrings unter eine der vier Stahleinfassungen oben am Ezybox schieben.
- Den Adapterring/die Halterung unter der ersten Stahleinfassung festhalten und die drei anderen Einfassungen über die Außenkante des Adapterrings führen.
- Der Adapterring ist jetzt oben am Ezybox Hotshoe befestigt. Den Ezybox auf dem Ring drehen, um ihn zu einem Quadrat zu formen.
- Die Halterung mit der Flügelschraube an dem vorgesehenen Trägersystem befestigen.
- Die Position der Hotshoe Blitzhalterung kann mit der runden Sperrschraube nach hinten und vorn verstellt werden.
- Die Höhe des Ezybox Hotshoe lässt sich mit der runden Sperrschraube nach oben und unten verstellen.
- Das vorgesehene Hotshoe Blitzgerät an der Halterung montieren und seine Position mit den beiden runden Sperrschrauben nach Bedarf fixieren.
- Der Ezybox Hotshoe ist jetzt einsatzbereit.

Zerlegen des Ezybox Hotshoe

- Das Hotshoe Blitzgerät von der Halterung lösen.
- Die Halterung vom Trägersystem entfernen.
- Den Adapterring/die Halterung durch vorsichtiges Ziehen an den Stahleinfassungen oben am Ezybox und Herausziehen des runden Adapterrings vom Ezybox lösen.
- Die Halterung und den Adapterring bei Bedarf in zwei Einzelkomponenten zerlegen.
- Das weiße Diffusortuch von der Innenkante des Ezybox entfernen.
- Die gegenüberliegenden Ecken/Kanten der größeren Öffnung des Ezybox festhalten und zusammenziehen, so dass sie sich flach zusammenlegen.
- Dann beide Seiten des Ezybox so halten, dass das längere Ende zu Ihnen weist, und wie ein Buch schließen.
- Die einzelnen Komponenten nach Bedarf aufbewahren.

Der Adapterring/die Halterung für den Ezybox Hotshoe kann auch an dem größeren Adapterring befestigt werden, der mit dem Ezybox Softbox-Sortiment von Lastolite verwendet wird. So können auch die größeren 45 cm x 45 cm und 60 cm x 60 cm Softboxes mit den Hotshoe Blitzgeräten kombiniert werden. NICHT für die Verwendung mit der 90 cm x 90 cm Softbox empfohlen.

Setting up your Ezybox Hotshoe

Montaggio dell' Ezybox Hotshoe

1. Estrarre i pezzi dalla scatola. Essa deve contenere:
 - Ezybox Hotshoe
 - Adattatore
 - Braccetto di sostegno flash Hotshoe
 - Tessuto diffusore bianco
2. Tenere fermo l'Ezybox Hotshoe e aprirlo il più possibile come un libro. Girare poi l'Ezybox in modo che il lato più lungo sia rivolto nella vostra direzione.
3. Tenere ferma la parte centrale dei due bordi metallici del lato più lungo e tirare nella direzione opposta.
4. L'apertura dell'Ezybox deve ora scattare formando un quadrato.
5. Aprire il tessuto diffusore bianco e fissarlo con le chiusure velcro al lato interno dell'apertura dell'Ezybox.
6. Tenere l'adattatore ed il braccetto di sostegno flash Hotshoe. Fissare con la vite ad alette il braccetto alla filettatura superiore dell'adattatore. Assicurarsi che il braccetto formi un angolo retto con l'adattatore prima di stringere la vite ad alette.
7. Tenere con una mano l'Ezybox Hotshoe e con l'altra l'adattatore. Spingere il lato esterno dell'adattatore/del braccetto sotto uno dei quattro bordi metallici nella parte superiore dell'Ezybox.
8. Tenere fermo l'adattatore/il braccetto sotto il primo bordo metallico e tirare gli altri tre bordi sopra il lato esterno dell'adattatore.
9. L'adattatore è ora fissato sopra l'Ezybox Hotshoe. Girare l'Ezybox sull'adattatore per formare un quadrato.
10. Fissare il braccetto con la vite ad alette al sistema di supporto scelto.
11. La posizione del braccetto flash Hotshoe può essere regolata in avanti e indietro con la vite di fissaggio rotonda.
12. L'altezza dell' Ezybox Hotshoe si può regolare verso l'alto o il basso con la vite di fissaggio rotonda.
13. Montare al braccetto il flash Hotshoe scelto e fissare a piacimento la posizione con le due viti di fissaggio.
14. L'Ezybox Hotshoe è ora pronto per l'uso.

Smontaggio dell'Ezybox Hotshoe

15. Staccare dal braccetto il flash Hotshoe.
16. Rimuovere il braccetto dal sistema di supporto.
17. Staccare l'adattatore/il braccetto dall'Ezybox tirando con cautela i bordi metallici nella parte superiore dell'Ezybox ed estraendo l'adattatore.
18. Se necessario, smontare in due parti il braccetto e l'adattatore.
19. Togliere il tessuto diffusore bianco dal lato interno dell'Ezybox.
20. Tenere gli angoli opposti all'apertura più grande dell'Ezybox e contrarli in modo che si ripieghino appiattendosi.
21. Tenere poi i due lati dell'Ezybox in modo che la parte più lunga sia rivolta verso di voi e chiuderli come un libro.
22. Conservare i singoli pezzi secondo le vostre necessità.

L'adattatore/il braccetto di sostegno per l'Ezybox Hotshoe può essere fissato anche all'adattatore più grande usato con la gamma Ezybox-Softbox di Lastolite. In questo modo si possono combinare con il flash Hotshoe i Softboxes più grandi di 45 cm x 45 cm e 60 cm x 60 cm. SCONSIGLIATO per l'uso con il Softbox 90 cm x 90 cm.

Montage de l'Ezybox Hotshoe

1. Retirer les éléments de l'emballage. Le colis doit contenir les éléments suivants :
 - Ezybox Hotshoe
 - Bague d'adaptation
 - Support de flash Hotshoe
 - Diffuseur blanc
2. Tenir l'Ezybox Hotshoe et l'ouvrir sans forcer comme un livre autant que possible. Tourner ensuite l'Ezybox de façon à ce que le bord le plus long pointe dans votre direction.
3. Tenir la zone centrale des deux montants en acier au bord le plus long et tirer dans le sens opposé.
4. L'ouverture de l'Ezybox doit maintenant représenter un carré.
5. Ouvrir le diffuseur blanc et fixer les deux bandes velcro au bord intérieur de l'ouverture de l'Ezybox.
6. Tenir la bague d'adaptation et le support de flash Hotshoe. Fixer le support avec la vis à ailettes au pas de vis de la bague d'adaptation. S'assurer que le support forme un angle droit par rapport à la bague d'adaptation ronde avant de serrer à fond la vis à ailettes.
7. Tenir l'Ezybox Hotshoe dans une main et la bague d'adaptation/le support dans l'autre. Pousser le bord extérieur de la bague d'adaptation sous l'un des quatre montants en acier en haut de l'Ezybox.
8. Tenir la bague d'adaptation/le support sous le premier montant en acier et insérer les trois autres bords au-dessus du bord extérieur de la bague d'adaptation.
9. La bague d'adaptation est maintenant fixée en haut de l'Ezybox Hotshoe. Tourner l'Ezybox sur la bague pour lui donner la forme d'un carré.
10. Fixer le support avec la vis à ailettes au système porteur prévu.
11. La position du support de flash Hotshoe peut être ajustée vers l'arrière et vers l'avant avec la vis ronde de blocage.
12. La hauteur de l'Ezybox Hotshoe s'ajuste vers le haut et vers le bas avec la vis ronde de blocage.
13. Monter le flash Hotshoe prévu sur le support et fixer si besoin la position avec les deux vis rondes de blocage.
14. La Ezybox Hotshoe est maintenant opérationnelle.

Démontage de l'Ezybox Hotshoe

15. Desserrer le flash Hotshoe du support.
16. Retirer le support du système porteur.
17. Enlever la bague d'adaptation/le support en tirant prudemment aux montants en acier en haut de l'Ezybox et en retirant la bague d'adaptation ronde de l'Ezybox.
18. Démonter le support et la bague d'adaptation si besoin en deux composants individuels.
19. Oter le diffuseur blanc du bord intérieur de l'Ezybox.
20. Tenir et serrer les angles/les bords opposés de l'ouverture la plus grande de l'Ezybox de façon à ce qu'ils se replient à plat.
21. Tenir ensuite les deux côtés de l'Ezybox de façon à ce que l'extrémité la plus longue pointe en votre direction et fermer comme un livre.
22. Conserver en cas de besoin chaque élément.

La bague d'adaptation/le support pour l'Ezybox Hotshoe peut également être fixé(e) à la plus grande bague d'adaptation utilisée avec l'assortiment softbox Ezybox de Lastolite. Ainsi, les softboxes plus grandes 45 cm x 45 cm et 60 cm x 60 cm peuvent également être combinées aux flashes Hotshoe. NON recommandé pour une utilisation avec la softbox 90 cm x 90 cm.